



Bedienungsanleitung

BL-3096 Audience Blinder
3Wx96



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause MUSIKHAUS KIRSTEIN GMBH entschieden haben.

Anschlussfelder sind im Gehäuse integriert. Auch die gesamte Leistungselektronik ist im Gerät untergebracht, es genügt nur ein Netzkabel für das ganze System.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, die Möglichkeiten und Funktionen dieses Scheinwerfers schneller zu verstehen und anzuwenden. Sollte ein Punkt unklar bleiben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Händler oder an uns.

Auch für Verbesserungsvorschläge und objektive Kritik haben wir immer ein offenes Ohr. Es soll ein sicherer und reibungsloser Betrieb gewährleistet werden.

Beachten Sie daher die folgenden Hinweise:

Sicherheitsmaßnahmen

- Lesen Sie diese Sicherheitsbestimmungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, ist erhöhte Vorsicht geboten, sobald das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Waschbecken, Swimming Pool, sehr feuchte Untergründe).
- Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass eine ausreichende Be- und Entlüftung gewährleistet ist.
- Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Öfen, Heizungen oder anderen wärmeproduzierenden Geräten aufgestellt werden.
- Das Gerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, wenn die Netzspannung mit der am Gerät angegebenen übereinstimmt.
- Das Netzkabel sollte ausgesteckt werden, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Ziehen Sie beim Ausstecken nicht am Kabel, sondern am Stecker.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht gestürzt wird oder zu Fall kommt und dass keine Flüssigkeit durch die Lüftungsschlitze ins Geräteinnere gelangt.
- Das Gerät sollte einem qualifizierten Servicetechniker anvertraut werden, sobald
 - das Netzkabel oder die Netzbuchse beschädigt ist; oder
 - Fremdkörper oder Flüssigkeit ins Geräteinnere gelangt sind; oder
 - das Gerät Regen ausgesetzt war; oder
 - das Gerät nicht normal arbeitet, bzw. markante Veränderungen in der Performance aufweist; oder
 - das Gerät fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Führen Sie am Gerät keinen Service durch, der über die Instandhaltung hinausgeht.
- Weiteren Service überlassen Sie unbedingt qualifiziertem Servicepersonal.
- **WARNUNG** - Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel des Gerätes und verlegen Sie es so, dass man nicht darüber stolpern kann. Verwenden Sie nur intakte Netzkabel oder Verteilungen, Netzkabel mit isoliertem Schutzleiter sind verboten.

Display Funktion:

Tastensperre:

- **Tasten sperren:** Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, aktiviert sich die Tastensperre und alle Tasten werden inaktiv.
- **Tasten entsperren:** eine beliebige Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um die Tasten zu entsperren. Alle Tasten werden wieder aktiv.



Menü 1: A001 ist die DMX Adresse. Drücken Sie Enter, um die Adresse zu editieren. Drücken Sie die Tasten „Down“ oder „Up“, um eine Adresse zu auswählen. Um zu speichern, drücken Sie die Taste „Enter“. Das Display blinkt, wenn kein Signal anliegt.

Menü 2: Drücken Sie die Tasten „Esc“, dann „Down“ oder „UP“, bis Sie im Display „Auto“ lesen. Drücken Sie die Taste „Enter“, um den Auto-Run zu aktivieren.

Menü 3: Drücken Sie die Tasten „Esc“, dann „Down“ oder „UP“, bis Sie im Display „Audi“ lesen. Drücken Sie die Taste „Enter“, um das mikrofon-gesteuerte Programm zu aktivieren.

Menü 4: Drücken Sie die Tasten „Esc“, dann „Down“ oder „UP“, bis Sie im Display „SPEd“ lesen. Drücken Sie die Taste „Enter“, um die Geschwindigkeit des „Auto“-Modus zu regeln. Drücken Sie die Tasten „Down“ oder „UP“, um die Geschwindigkeit zu vermindern oder zu erhöhen. Es stehen 31 Stufen der Geschwindigkeit zur Verfügung: (0-31), 00 zeigt die schnellste, 31 ist die langsamste. Geschwindigkeitsstufe.

Menü 5: Drücken Sie die Tasten „Esc“, dann „Down“ oder „UP“, bis Sie im Display „r“ lesen. Drücken Sie „Enter“, um alle roten LED's auf 100 % zu aktivieren. Durch drücken der „Esc“-Taste schalten Sie diese wieder ab.

Menü 6: Drücken Sie die Tasten „Esc“, dann „Down“ oder „UP“, bis Sie im Display „g“ lesen. Drücken Sie „Enter“, um alle grünen LED's auf 100 % zu aktivieren. Durch drücken der „Esc“-Taste schalten Sie diese wieder ab.

Menü 7: Drücken Sie die Tasten „Esc“, dann „Down“ oder „UP“, bis Sie im Display „b“ lesen. Drücken Sie „Enter“, um alle blauen LED's auf 100 % zu aktivieren. Durch drücken der „Esc“-Taste schalten Sie diese wieder ab.

Menü 8: Drücken Sie die Tasten „Esc“, dann „Down“ oder „UP“, bis Sie im Display „ALL“ lesen. Drücken Sie die Taste „Enter“, um alle LED's auf 100 % zu aktivieren. So erhalten Sie weißes Licht in voller Helligkeit.

DMX512 CH Control (Total 14 Kanäle)

CH1----- (0-9) Blank, (10-91)Strobe, (92-255) Auto-run

CH2-----0-255 Master Dimming

CH3-----0-255 Red Dimming

CH4-----0-255 Green Dimming

CH5-----0-255 Blue Dimming

CH6—1 macro effect (0-36) no bright (37-73) red (74-110) green (111-147) blue (148 -185) macro effect (186-255) all bright

CH7—2 macro effects (0-36) no bright (37-73) red (74-110) green (111-147) blue (148 -185) macro effect (186-255) all bright

CH8—3 macro effects (0-36) no bright (37-73)red (74-110) green (111-147) blue (148-185) macro effect (186-255) all bright

CH9—4 macro effects (0-36) no bright (37-73) red (4-110) green (111-147) blue (148 -185) macro effect (186-255) all bright

CH10--5 macro effect (0-36) no bright (37-73) red (74-110) green (111-147) blue (148 -185) macro effect (186-255) all bright

CH11--6 macro effects (0-36) no bright (37-73) red (74-110) green (111-147) blue (148 -185) macro effect (186-255) all bright

CH12--7 macro effects (0-36) no bright (37-73)red (74-110) green (111-147) blue (148 -185) macro effect (186-255) all bright

CH13--8 macro effects (0-36) no bright (37-73) red (74-110) green (111-147) blue (148 -185) macro effect (186-255) all bright

CH14—0-255 1~8 circular effect

3. Spezifikationen:

Strom: AC110-240V 60Hz/50Hz

Lampe: 96pcs 3W LED (R32、B32、G32) /288W

Watt: 320W

Kanäle: 10CH

Funktionen:DMX Signal、Auto-run、Master/Slave

Herstellereklärung

Garantie und Gewährleistung

Neben der gesetzlichen 24 monatigen Gewährleistungsfrist übernehmen wir eine Garantie von 6 Monaten. Die Garantiezeit beginnt ab dem Datum des Kaufs von fabrikneuen ungebrauchten Produkten durch den erstmaligen Endkunden. Zum Nachweis heben Sie bitte unbedingt den Kaufbeleg auf. Ohne diesen Nachweis, die der zuständige Service-Partner prüft, werden Reparaturen grundsätzlich kostenpflichtig durchgeführt. Auf dem Kaufbeleg müssen das Kaufdatum und die Bezeichnung des Produkts angegeben sein. Die Garantie-Leistungen bestehen nach unserer Wahl in der unentgeltlichen Beseitigung von Material- oder Herstellungsfehlern durch Reparatur, Austausch von Teilen oder des kompletten Geräts. Die im Rahmen eines Garantiefalls aus einem Produkt entfernten defekten Teile gehen in das Eigentum des Herstellers oder dessen Service-Partner zurück.

Ausgenommen von der Garantie sind:

- unwesentliche Fehler oder Abweichungen in der Beschaffenheit des Produkts, die für Wert und bestimmungsmäßigen Gebrauch unerheblich sind,
- dem Produkt beigefügte Zubehörartikel, Akkus und Batterien (diese Produkte haben wegen ihrer Beschaffenheit eine kürzere Lebensdauer, die zudem im Einzelfall konkret von ihrer Nutzungsintensität abhängt),
- Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch (z. B. Bedienungsfehler, mechanische Beschädigungen, falsche Betriebsspannung), (Unter sachgemäßem Gebrauch ist die Verwendung des Produkts unter den Bedingungen zu verstehen, die in der Betriebsanleitung beschrieben sind.)
- Mängel durch Verschleiß, von Ihnen oder Dritten vorgenommene Modifikationen an den Produkten, wenn über Art und Umfang der Modifizierung keine vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers vorliegt,
- Mängel aufgrund höherer Gewalt,
- Mängel, die Ihnen beim Kauf bereits bekannt sind
- Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen in das Produkt durch nicht autorisierte Personen oder Werkstätten.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät inklusive Zubehör und Kaufbeleg an den für Sie zuständigen Service-Partner oder direkt an das Musikhaus Kirstein. Das Risiko der erfolgreichen Zusendung liegt beim Kunden. Zur Vermeidung von Transportschäden sollte möglichst die Original-Verpackung verwendet werden.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren folgender Richtlinien:



- 2004/108/EU EMV-Richtlinie
- 2006/95EU Niederspannungsrichtlinie

Die vollständige Konformitätserklärung kann unter <http://www.kirstein.de/docs/konformitaetserklaerungen> eingesehen werden

Akkus und Batterien



Die mitgelieferten Akkus oder Batterien sind recyclingfähig. Bitte entsorgen Sie die Akkus über den Batteriecontainer oder den Fachhandel. Entsorgen Sie nur leere Batterien oder Akkus, um den Umweltschutz zu gewährleisten.

WEEE-Erklärung



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus KIRSTEIN GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus KIRSTEIN GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus KIRSTEIN GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus KIRSTEIN GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlussiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus KIRSTEIN GmbH gestattet.

