

4 Kanalbelegung (Übersichtstabelle)

Kanal	Beschreibung		DMX-Wert	Hex-Wert
1) Kopf	Kopfposition, fein (0° - 1,41°)		0 - 255	0 - FF
2) Kopf	Kopfposition, grob (0° - 360°)		0 - 255	0 - FF
3) Spiegel	Spiegelposition, fein (0° - 1,41°)		0 - 255	0 - FF
4) Spiegel	Spiegelposition, grob (0° - 360°)		0 - 255	0 - FF
5) Kopf	Kopfgeschwindigkeit, 1/8min-7/sec		0 - 255	0 - FF
6) Spiegel	Spiegelgeschwindigkeit, 1/4min-3/sec		0 - 255	0 - FF
7) Bewegungen	Kopf	Spiegel		
	Pos < 360°	Pos < 360°	0 - 19	0 - 13
	Pos > 360°	Pos > 360°	20 - 29	14 - 1D
	Pos < 360°	Pos > 360°	30 - 39	1E - 27
	Pos > 360°	Pos < 360°	40 - 49	28 - 31
	Rotation links	Pos < 360°	50 - 59	31 - 3B
	Rotation links	Pos > 360°	60 - 69	3C - 45
	Rotation rechts	Pos < 360°	70 - 79	46 - 4F
	Rotation rechts	Pos > 360°	80 - 89	50 - 59
	Pos < 360°	Rotation links	90 - 99	5A - 63
	Pos > 360°	Rotation links	100 - 109	64 - 6D
	Pos < 360°	Rotation rechts	110 - 119	6E - 77
	Pos > 360°	Rotation rechts	120 - 129	78 - 81
	Rotation links	Rotation links	130 - 139	82 - 8B
	Rotation rechts	Rotation rechts	140 - 149	8C - 95
	Rotation links	Rotation rechts	150 - 159	96 - 9F
	Rotation rechts	Rotation links	160 - 254	A0 - FE
	Reset für alle Funktionen		255	FF
8) Farben	Farbe 1 (weiß)		0 - 4	0 - 4
	Halbfarbe 1 (weiß/grün)		5 - 9	5 - 9
	Farbe 2 (grün)		10 - 14	A - E
	Halbfarbe 2 (grün/rot)		15 - 19	F - 13
	Farbe 3 (rot)		20 - 24	14 - 18
	Halbfarbe 3 (rot/UV)		25 - 29	19 - 1D
	Farbe 4 (UV)		30 - 34	1E - 22
	Halbfarbe 4 (UV/gelb)		35 - 39	23 - 27
	Farbe 5 (gelb)		40 - 44	28 - 2C
	Halbfarbe 5 (gelb/pink)		45 - 49	2D - 31

Kanal	Beschreibung	DMX-Wert	Hex-Wert
8) Farben	Farbe 6 (pink)	50 - 54	32 - 36
	Halbfarbe 6 (pink/türkis)	55 - 59	37 - 3B
	Farbe 7 (türkis)	60 - 64	3E - 40
	Halbfarbe 7 (türkis/orange)	65 - 69	41 - 45
	Farbe 8 (orange)	70 - 74	46 - 4A
	Halbfarbe 8 (orange/hellblau)	75 - 79	4B - 4F
	Farbe 9 (hellblau)	80 - 84	50 - 54
	Halbfarbe 9 (hellblau/magenta)	85 - 89	55 - 59
	Farbe 10 (magenta)	90 - 94	5A - 5E
	Halbfarbe 10 (magenta/weiß)	95 - 99	5F - 63
	Farbrot., links, schnell - langsam	128 - 191	80 - BF
	Stop	192	C0
	Farbrotation, rechts, langsam - schnell	193 - 255	C1 - FF
	9) Gobos	Gobo 1 (Fest 1)	0 - 9
Gobo 2 (Dreh 1)		10 - 19	A - 13
Gobo 3 (Dreh 2)		20 - 29	14 - 1D
Gobo 4 (Fest 2)		30 - 39	1E - 27
Gobo 5 (Dreh 3)		40 - 49	28 - 31
Gobo 6 (Dreh 4)		50 - 127	32 - 7F
Goborotation, links, schnell-langsam		128 - 191	80 - BF
Stop		192	C0
Goborotation, rechts, langsam - schnell		193 - 255	C1 - FF
10) Schutter/ Dimmer	Dimmer, zu	0 - 11	0 - B
	Dimmer, 0% - 100%	12 - 100	C - 64
	Dimmer, auf	101 - 127	65 - 7F
	Shutter, zu	128 - 138	80 - 8A
	Shutter, zu 2 (flash)	139 - 149	8B - 95
	Shutterfrequenz, schnell - langsam	150 - 249	96 - FA
	Shutter auf	250 - 255	FB - FF
11) Gobo Rotation	Stop	0 - 15	0 - F
	Goborotation, links, schnell - langsam	16 - 143	10 - 8F
	Stop	144	90
	Goborotation, rechts, langsam - schnell	145 - 255	91 - FF
12) Iris	Iris 100% - 4% auf	0 - 255	0 - FF
13) Fokus	Mittelposition	0 - 10	0 - A
	min. - max.	11 - 255	B - FF